

studio

セットアップガイド



YOURS IS HERE

studio

セットアップガイド

モデル PP39L

メモ、注意、警告



メモ：コンピューターを使いやすくするための重要な情報を説明しています。



注意：ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。



警告：物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

DELL™ n シリーズコンピューターを購入した場合、本書における Microsoft® Windows® オペレーティングシステムに関する参照は適用されません。

この文書の情報は予告なく変更されることがあります。

© 2010 Dell Inc. All rights reserved.

いかなる方法においても、Dell Inc. の書面による許可なくこれらの資料を複製することは固く禁止されています。

このテキストで使用されている商標は次の通りです。Dell、DELL ロゴ、YOURS IS HERE、Solution Station、および DellConnect は Dell Inc. の商標です。Intel、Pentium、および Celeron は 米国、および/またはその他の国における Intel Corporation の登録商標であり、Core は商標です。Microsoft、Windows、Windows Vista、および Windows Vista のスタートボタンロゴは、米国、および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標、または登録商標です。Blu-ray Disc は Blu-ray Disc Association の商標です。Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、ライセンス許可により Dell が使用しています。

他の商標あるいは社名をこの文書で使用し、マークや名前が指している存在またはその製品を参照することができます。Dell Inc. は自社以外の商標あるいは社名に対する所有権を放棄します。

2010年2月

P/N 41VVF

Rev. A00

目次

Studio ノートブックコンピューターをセットアップする	5
コンピューターをセットアップする前に	5
AC アダプターを接続する	6
ネットワークケーブルを接続する（オプション）	7
電源ボタンを押す	8
Microsoft Windows をセットアップする	9
システムリカバリディスクを作成する（推奨）	10
SIM カード（オプション）をインストールする	12
ワイヤレス接続を有効、または無効にする（オプション）	14
インターネットに接続する（オプション）	16

Studio ノートブックコンピューターの使い方	20
右側の機能	20
左側の機能	24
コンピューターベースの機能	28
タッチパッドの動作	30
マルチメディアコントロールキー	32
ディスプレイの機能	34
タッチスクリーンの使い方（オプション）	36
オプティカルドライブの使い方	40
バッテリーの取り外しおよび取り付け	42
ソフトウェア 機能	44
FFS（Free Fall Sensor）機能	45
Dell Dock	46
Dell DataSafe Online Backup	47

問題の解決.....	48	ヘルプを受ける	70
タッチスクリーンのトラブル.....	48	テクニカルサポートと	
ビープコード	49	カスタマーサービス.....	71
ネットワークの問題	50	DellConnect	71
電源の問題	50	オンラインサービス.....	72
メモリの問題	52	24 時間納期案内電話サービス.....	73
フリーズおよびソフトウェアの問題 ...	53	製品情報	73
サポートツールの使い方	55	保証期間中の修理と返品.....	74
デルサポートセンター.....	55	お問い合わせになる前に.....	75
My Dell Downloads	56	デルへのお問い合わせ	76
システムメッセージ.....	56	情報およびリソース詳細	78
ハードウェアに関する		仕様.....	80
トラブルシューティング.....	58	付録.....	93
Dell Diagnostics（診断）プログラム ...	59	Macrovision 製品に関する注意事項 ...	93
オペレーティングシステムの復元.....	63	NOM、または Official Mexican	
システムの復元	64	Standard（メキシコ公式規格）	
Dell DataSafe Local Backup.....	65	に関する情報（メキシコのみ適用）	94
システムリカバリディスク.....	67	索引.....	95
Dell Factory Image Restore	68		


Studio ノートブックコンピューターをセットアップする


本セクションは、Studio 1555/1557/1558 ノートブックコンピューターのセットアップに関する情報を記載しています。

コンピューターをセットアップする前に

コンピューターを設置する場合、電源が近くにあり、換気が十分であり、水平な場所であることを確認してください。

ノートブックの周囲の空気の流れを遮ると、過熱状態になります。過熱を防止するため、コンピューターの背面に少なくとも 10.2 cm、側面に 5.1 cm のすき間を作ってください。電源が入っている状態で、キャビネットや引き出しなどの密閉された空間にコンピューターを絶対に置かないでください。

 **警告：**換気口をふさいだり、物を押し込んだり、または埃がたまらないように注意してください。電源が入った状態の Dell™ コンピューターをブリーフケースの中など空気の流れの悪い環境に置かないでください。空気の流れを遮ると、コンピューターに損傷を与えたり、火災の原因になる場合があります。コンピューターが高温になると、ファンが作動します。ファンのノイズは正常であり、ファンやコンピューターに問題が発生したわけではありません。


 **注意：**コンピューターの上に重い物や尖っている物を置いたり、重ねたりすると、コンピューターに致命的な損傷が発生します。

AC アダプターを接続する

AC アダプターをコンピューターに接続し、電源コンセント、またはサージプロテクタに差し込みます。

⚠ 警告： AC アダプターは世界各国のコンセントに適合します。ただし、電源コネクタと電源タップは国によって異なります。互換性のないケーブルを使用したり、ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続したりすると、火災の原因になったり、コンピューターに致命的な損傷を与える恐れがあります。

📌 メモ： 電源コードがアダプターにしっかり差し込まれており、電源をオンにした時、アダプターのライトがオンになっていることを確認してください。



ネットワークケーブルを接続する（オプション）

有線ネットワーク接続を使用する場合、ネットワークケーブルを接続してください。



Studio ノートブックコンピュータをセットアップする

電源ボタンを押す



Microsoft Windows をセットアップする

Dell コンピューターは Microsoft® Windows® オペレーティングシステムに対応するよう予め設定されています。Microsoft Windows を初めてセットアップするには、画面に表示される指示に従って操作してください。この手順は必須で、完了まで時間がかかる場合があります。ウィンドウセットアップ画面に表示される指示に従って、ライセンス契約の同意、環境設定、インターネット接続のセットアップなどの手続きを行います。

△ **注意：**オペレーティングシステムのセットアッププロセスを中断しないでください。コンピューターが使用不能になり、オペレーティングシステムを再インストールしなければならなくなります。

■ **メモ：**コンピューターを最適なパフォーマンスで使用するため、support.jp.dell.com で最新の BIOS (Basic Input Output System) とドライバーをダウンロードし、インストールしておくことをおすすめします。

■ **メモ：**オペレーティングシステムと各機能に関する詳細は、support.dell.com/MyNewDell を参照してください。

システムリカバリディスクを作成する（推奨）

 **メモ**：Microsoft Windows セットアップ完了後すぐに、システムリカバリディスクを作成してください。



システムリカバリディスクを使用して、データファイルを保持したまま（『オペレーティングシステム』ディスクは必要ありません）、コンピューターを購入した時と同じ動作状態に戻します。ハードウェアやソフトウェア、ドライバー、その他のシステム設定の変更によって、コンピューターの動作状態に問題が発生した場合、システムリカバリディスクを使用します。

システムリカバリディスクの作成には、以下の条件が必要です：


- Dell DataSafe Local Backup
- 最低容量 8 GB または DVD-R/DVD+R/Blu-ray Disc™ を備えた USB キー

 **メモ**：Dell DataSafe Local Backup は、書き換え可能ディスクはサポートしていません。

システムリカバリディスクを作成するには：

1. AC アダプターが接続されていることを確認してください（6ページの「AC アダプターを接続する」を参照）。
 2. ディスク、または USB キーをコンピュータに挿入します。
 3. スタート  → **すべてのプログラム** → **Dell DataSafe Local Backup** の順にクリックします。
 4. **復元用メディアの作成**をクリックします。
 5. 画面に表示される指示に従って操作します。
-  **メモ：**システムリカバリディスクの使い方の詳細については、67ページの「システムリカバリディスク」を参照）。

SIM カード（オプション）をインストールする

 **メモ：**EVDO カードでインターネットにアクセスする場合は、SIM のインストールは必要ありません。


SIM（Subscriber Identity Module）カードをコンピューターにインストールすると、インターネットに接続できるようになります。携帯電話のサービスプロバイダーのネットワーク圏内にいなければ、インターネットにアクセスできません。

SIM カードを取り付けるには、以下の手順を実行します。


1. コンピューターの電源を切ります。
2. バッテリーを取り外します（42ページの「バッテリーの取り外しおよび取り付け」を参照）。
3. バッテリーベイで SIM カードスロットに SIM カードをスライドさせます。
4. バッテリーを取り付けます（42ページの「バッテリーの取り外しおよび取り付け」を参照）。
5. コンピューターの電源を入れます。

SIM カードを取り外すには、SIM カードを押して取り出します。


- 1 バッテリーベイ
- 2 SIM カードスロット
- 3 SIM カード



ワイヤレス接続を有効、または無効にする（オプション）

-  **メモ：**購入時、WLAN カードを注文している場合のみ、ワイヤレス機能が使用可能になります。お使いのコンピューターでサポートされているカードについては、80ページの「仕様」を参照してください。

ワイヤレスを有効にするには：

1. コンピューターの電源がオンになっていることを確認します
2.  キーボードのワイヤレスキーを押します。
選択内容を確認するダイアログが画面に表示されます。

ワイヤレスを有効に設定




ワイヤレスを無効に設定



ワイヤレスを無効にするには：

キーボードでワイヤレスキーを押し、 無線をすべてオフにします。

-  **メモ：**ワイヤレスキーを使うと、飛行機の機内でワイヤレス無線デバイスの電源を切るよう指示された場合など、ワイヤレス無線（WiFi や Bluetooth®）の電源をすぐオフにすることができます。



インターネットに接続する (オプション)

インターネットに接続するには、外部モデムまたはネットワーク接続、およびインターネットサービスプロバイダー (ISP) が必要です。


外部 USB モデム、または ワイヤレス LAN アダプターが購入したパッケージに付属していない場合、**www.dell.com** で購入できます。

有線接続のセットアップ

- ダイヤルアップ接続を使用している場合は、インターネット接続を設定する前に電話回線をコンピューターの外部 USB モデム（オプション）に接続し、壁の電話コネクタに接続します。
- DSL またはケーブル（衛星）モデム接続を使用している場合、セットアップの手順についてはご契約の ISP または携帯電話サービスにお問い合わせください。

有線インターネット接続のセットアップを完了するには、18ページの「インターネット接続のセットアップ」の指示に従ってください。


ワイヤレス接続のセットアップ

-  **メモ：**ワイヤレスルーターをセットアップするには、ルーター付属のマニュアルを参照してください。


ワイヤレスインターネット接続を使用する前に、ワイヤレスルーターに接続してください。

ワイヤレスルーターへの接続をセットアップするには：

Windows® 7

1. お使いのコンピュータでワイヤレスが有効に設定されていることを確認してください（14ページの「ワイヤレス接続を有効、または無効にする」を参照）。
2. 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
3. **スタート**  → **コントロールパネル**をクリックします。
4. 検索ボックスでネットワークと入力し、**ネットワークと共有センター→ インターネットへの接続**をクリックします。
5. 画面の手順に従ってセットアップを完了します。

Windows Vista®

1. お使いのコンピュータでワイヤレスが有効に設定されていることを確認してください（14ページの「ワイヤレス接続を有効、または無効にする」を参照）。
2. 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
3. **スタート**  → **接続先**をクリックします。
4. 画面の手順に従ってセットアップを完了します。

インターネット接続のセットアップ



ISP および ISP が提供するオプションは国によって異なります。詳細は ISP にお問い合わせください。

過去にインターネットに接続できたが今回できない場合には、インターネットサービスプロバイダー (ISP) のサービスが停止している可能性があります。サービスの状態について ISP に確認するか、後でもう一度接続してみてください。



ISP 情報を用意してください。ISP がない場合には、**インターネットへの接続**ウィザードで取得することができます。

インターネット接続をセットアップするには、以下の手順を実行します。

Windows 7

1. 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
 2. **スタート**  → **コントロールパネル**をクリックします。
 3. 検索ボックスでネットワークと入力し、次に**ネットワークと共有センター**→ **接続**、または**ネットワークのセットアップ**→ **インターネットへの接続**をクリックします。**インターネットへの接続**ウィンドウが表示されます。
-  **メモ：**どの種類の接続を選択するか分からない場合は、**選択についての説明を表示します**をクリックするか、ISP にご連絡ください。
4. 画面の指示に従って、ISP から提供されたセットアップ情報を使用してセットアップを完了します。


Windows Vista

1. 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
 2. スタート  → コントロールパネル をクリックします。
 3. 検索ボックスでネットワーク, と入力し、
ネットワークと共有センター → 接続、またはネットワークのセットアップ → インターネットへの接続をクリックします。
インターネットへの接続ウィンドウが表示されます。
-  **メモ：** どの種類の接続を選択するか分からない場合は、**選択についての説明を表示します**をクリックするか、ISP にご連絡ください。
4. 画面の指示に従って、ISP から提供されたセットアップ情報を使用してセットアップを完了します。

Studio ノートブックコンピューターの使い方

本セクションは、Studio 1555/1557/1558 ノートブックコンピューターの機能に関する情報を記載しています。

右側の機能



-
- 1 ExpressCard スロット** — 追加のメモリ、有線、またはワイヤレス通信、マルチメディア、セキュリティ機能などをサポートします。スロットは 34 mm の ExpressCard をサポートします。

メモ：ExpressCard スロットは ExpressCard 専用設計されています。PC カードはサポートしていません。

メモ：出荷時、コンピューターの ExpressCard スロットには、プラスチックのダミーカードが取り付けられています。ダミーカードは、埃や他の異物から未使用のスロットを保護します。スロットに ExpressCard がいない場合のためにダミーカードを保管しておいてください。他のコンピューターのダミーカードは適合しない場合があります。

- 2** SD/MMC - MS/Pro **8-in-1 メディアカードリーダー** — 次のデジタルメモリカードに保存されたデジタル写真、音楽、ビデオ、および書類を素早く手軽に表示、共有することができます。


- | | |
|--|------------------------------|
| •SD メモリカード | •メモリスティック |
| •SDIO (Secure Digital Input/Output) カード | •メモリスティック PRO |
| •SDHC (Secure Digital High Capacity) カード | •マルチメディアカード (MMC) |
| •SDHD (Secure Digital High Density) カード | •xD ピクチャカード (タイプ M、およびタイプ H) |

メモ：出荷時、コンピューターのメディアカードスロットには、プラスチックのダミーカードが取り付けられています。ダミーカードは、埃や他の異物から未使用のスロットを保護します。スロットにメディアカードがない場合のためにダミーカードを保管しておいてください。他のコンピューターのダミーカードは適合しない場合があります。


-
- 3 **オプティカルドライブ** — CD、DVD、Blu-ray Disc（オプション）の再生、または書き込みを行います。印刷された面が表になるようにディスクを挿入してください。

△ **注意：**サイズ、または形状が規格外のディスク（ミニ CD やミニ-DVD など）を使用しないでください。ドライブが損傷します。

ディスクスロットの中央にラベル側を上にしてディスクを置き、スロットに静かに押し入れてください。自動的にディスクがドライブに入り、コンテンツの読み込みを開始します。

-
- 4  **USB 2.0 コネクター** — マウス、キーボード、プリンター、外部ドライブ、MP3 プレーヤーなどの USB デバイスを接続します。

-
- 5  **AC アダプターコネクター** — コンピューターの電源となる AC アダプターに接続し、バッテリーを充電します。
-


-
- 6  **バッテリーステータスライト** — ライトが点灯あるいは点滅し、バッテリーの充電状態を示します。コンピュータの電源が以下の装置の場合、各ライトが示す状態

AC アダプター：

- 白色に点灯 — バッテリーを充電中です。
- 消灯 — バッテリーがフルに充電されています。


バッテリー：






- オフ — バッテリーの充電量が十分であるか、コンピュータの電源が切れています。
- 橙色に点灯 — バッテリーの充電量が低くなっています。




-
- 7  **電源ボタンとライト** — コンピューターの電源をオン、またはオフにします。
このボタンのライトは電源の状況を示しています：

- 白色に点灯 — コンピューターの電源がオンになっています。
 - 白色に点滅 — コンピューターはスタンバイモードになっています。
 - オフ — コンピューターの電源がオフになっているか、ハイバーネイトモードになっています。
-


左側の機能




-
- 1 **セキュリティケーブルスロット** — 市販のセキュリティケーブルをコンピューターに取り付けます。
メモ：セキュリティケーブルを購入する前に、お使いのコンピューターのセキュリティケーブルスロットに適合することを確認してください。
-
- 2  **HDMI コネクタ** — 5.1 オーディオ、およびビデオの信号用に TV に接続します。
メモ：モニターと合わせて使用する場合、ビデオ信号のみが読み込まれます。
-
- 3  **VGA コネクタ** — モニターやプロジェクターなどのビデオデバイスに接続します。
-
- 4  **ネットワークコネクタ** — 有線ネットワークを使用している場合、コンピューターをネットワーク、またはブロードバンドデバイスに接続します。
-
- 5  **USB 2.0 コネクタ** — マウス、キーボード、プリンター、外部ドライブ、MP3 プレーヤーなどの USB デバイスを接続します。
-
- 6  **eSATA コネクタ** — 外部ハードディスクドライブや光学ドライブなど、eSATA 対応ストレージデバイスに接続します。eSATA コネクタは USB コネクタとしても機能します。
-


- 7  **IEEE 1394a コネクター** — デジタルビデオカメラなどの高速シリアルマルチメディアデバイスに接続します。
 - 8  **オーディオ入力/マイクコネクター** — マイクに接続したり、オーディオプログラムで使用する信号を入力します。
 - 9  **オーディオ出力/ヘッドフォンコネクター (2)** — ヘッドフォンに接続したり、電源の入ったスピーカーやサウンドシステムにオーディオを送信します。
-

コンピューターベースの機能



-
- 1 キーボード/バックライトキーボード（オプション）** — オプションのバックライトキーボードを購入した場合、F6 キーはバックライトキーボードアイコン  に対応しています。オプションのバックライトキーボードは、キーの記号がすべて光り、暗い場所でも識別できるモデルです。

マルチメディアコントロールキーもキーボード上に備わっています。CD、DVD、Blu-ray Disc™（オプション）、メディア再生をコントロールします。

 **バックライトキーボードの輝度設定** — <F6> キーを押すと、3 段階の明るさ状態（設定された順番）を切り替えられます。


- a. キーボード輝度半分の明るさ
- b. キーボード輝度フルの明るさ
- c. ライトなし

キーボードの詳細については、『**Dell テクノロジガイド**』を参照してください。

-
- 2 タッチパッドボタン** — マウスと同じように左クリックと右クリック機能を実現します。
-
- 3 タッチパッド** — カーソルを移動するマウス機能を実現したり、選択した項目をドラッグ・移動し、表面をタップして左クリックの操作を実行します。

タッチパッドでは、スクロールとズーム機能をサポートします。タッチパッドの設定を変更するには、デスクトップの通知領域の **Dell タッチパッド** アイコンをダブルクリックします。

タッチパッドの動作


 **メモ**：タッチパッドの動作は、デスクトップ上にある通知領域の **Dell タッチパッド** アイコンをダブルクリックすると有効、または無効になります。

ズーム

画面のコンテンツの倍率を増減します。ズーム機能には次の項目が含まれます：


ワンフィンガーズーム — ズームイン、またはズームアウトします。

ズームインするには：



指をズーム領域（タッチパッドの左端）に動かします。


ズームアウトするには：



指をズーム領域（タッチパッドの左端）から離します。


ピンチ — タッチパッド上で2本の指を離したり、近づけたりすることで、表示を拡大/縮小します。

ズームインするには：



2本の指を離すと、アクティブなウィンドウの表示が拡大されます。

ズームアウトするには：




2本の指を近づけると、アクティブなウィンドウの表示が縮小されます。

スクロール

コンテンツの中をスクロールします。スクロール機能には次の項目が含まれます：


トラディショナルスクロール — 上下、左右にスクロールできます。

上下にスクロールするには：



タテのスクロール領域（タッチパッドの右端）で指を動かすと、アクティブなウィンドウで上下にスクロールします。


左右にスクロールするには：



ヨコのスクロール領域（タッチパッドの下端）で指を動かすと、アクティブなウィンドウで左右にスクロールします。


円形スクロール — 上下、左右にスクロールできます。

上下にスクロールするには：



タテのスクロール領域（タッチパッドの右端）で指を動かします。上にスクロールする場合は時計回りに、下にスクロールする場合は反時計回りに指を回します。

左右にスクロールするには：



ヨコのスクロール領域（タッチパッドの下端）で指を動かします。右にスクロールする場合は時計回りに、左にスクロールする場合は反時計回りに指を回します。

マルチメディアコントロールキー

マルチメディアコントロールキーはキーボードのファンクションキー列にあります。マルチメディアコントロールを使用する場合、必要なキーを押します。**セットアップ (BIOS) ユーティリティ**または **Windows モビリティセンター**を使用して、キーボードのマルチメディアコントロールキーを設定することができます。

セットアップ (BIOS) ユーティリティ

Function Key Behavior (ファンクションキー動作) にアクセスするには：

1. POST (Power On Self Test) の間に <F2> を押し、**セットアップ (BIOS) ユーティリティ**を起動します。
2. **Function Key Behavior** (ファンクションキー動作) で、**Multimedia Key First** または **Function Key First** を選択します。


Multimedia Key First — これはデフォルトオプションです。任意のマルチメディアキーを押すと、設定されたアクションを実行します。ファンクションキーを使用するには、<Fn> + 必要なファンクションキーを押します。

Function Key First — 任意のファンクションキーを押すと、設定されたアクションを実行します。マルチメディアキーを使用するには、<Fn> + 必要なマルチメディアキーを押します。

 **メモ**：Multimedia Key First オプションはオペレーティングシステムでのみアクティブです。

Windows モビリティセンター

1. <⌘> <X> キーを押すと、Windows モビリティセンターが起動します。
2. ファンクションキー列で、ファンクションキー または **マルチメディアキー** を選択します。



 音を消す

 音量レベルを下げる

 音量レベルを上げる

 前のトラック、またはチャプタを再生


 再生または一時停止

 次のトラック、またはチャプタを再生

 ディスクを取り出す

ディスプレイの機能

ディスプレイパネルにはカメラと付属のデュアルマイクが付いています。




-
- 1 **左デジタルアレイマイク** — 右デジタルアレイマイクと組み合わせて、ビデオチャットやボイス録音で高品質なサウンドを実現します。
 - 2 **カメラアクティビティインジケーター** — カメラのオン、またはオフを表示します。
 - 3 **カメラ** — ビデオキャプチャ、会議、およびチャット用の内蔵カメラです。
 - 4 **右デジタルアレイマイク** — 左デジタルアレイマイクと組み合わせて、ビデオチャットやボイス録音で高品質なサウンドを実現します。
 - 5 **ディスプレイ** — コンピューターの購入時に選択した構成によって、ディスプレイは異なります。詳細については、ハードディスクにインストールされている『**Dell テクノロジガイド**』、または support.dell.com/manuals を参照してください。
-

タッチスクリーンの使い方 (オプション)

ノートブックコンピューターのタッチスクリーン機能は、コンピューターをインタラクティブなディスプレイに変えてくれます。

Dell Touch Zone

Dell Touch Zone ソフトウェアを起動するには、**スタート**  → **すべてのプログラム** → **Dell** → **Dell Touch Zone** をクリックします。

Dell Touch Zone では以下の機能にアクセスできます：

- **Picture Viewer** — ピクチャーを表示、整理、編集します。
- **Dell Touch Cam** — 内蔵カメラでホームビデオをキャプチャーします。インターネットに接続すれば、**YouTube** にビデオを投稿することもできます。

- **Notes Creator** — 入力、または手書きのメモ（覚書）を作成します。次に **Dell Touch Zone** にアクセスすると、掲示板にこのメモが表示されます。
- **Drum Zone** — コンピューターに保存されている音楽に合わせてゲームをしたり、シンセパーカッションの曲を演奏することができます。
- **You Paint** — イラストを描いたり、写真の編集ができるソフトウェアです。
- **Games** — 画面をタッチして **Windows** のゲームで遊ぶことができます。
- **Music** — 音楽を再生したり、再生リストを作成したり、アルバム/アーティスト/曲名で音楽ファイルを参照できます。
- **Internet Explorer** — マルチタッチ技術を使ってインターネットを閲覧できます。アクセスしたい、またはダウンロードしたいリンクにタッチします。
- **Help** — **Help** 機能を使用して、詳細情報やタッチスクリーンの使い方を参照します。

タッチスクリーンの動作

■ **メモ**：以下で紹介する動作の一部は、Dell Touch Zone がなければ、機能しない場合があります。

ズーム

画面のコンテンツの倍率を増減します。

ピンチ—画面上で2本の指を離したり、近づけたりすることで、表示を拡大/縮小します。

ズームインするには：



2本の指を離すと、アクティブなウィンドウ上でズームインします。


ズームアウトするには：



2本の指を近づけると、アクティブなウィンドウ上でズームアウトします。

ドウェル

右クリックをシミュレートして、詳細情報にアクセスできます。




タッチスクリーンを指で押さえたままにすると、コンテキストメニューが開きます。

スクロール


コンテンツの中をスクロールします。

パン — オブジェクト全体が表示されていない場合、選択したオブジェクトにフォーカスして移動します。




動かしたい方向に 2 本の指を動かすと、選択したオブジェクトにパンスクロールします。

垂直スクロール — アクティブなウィンドウで上下にスクロールします。



指を上下に動かすと、垂直スクロールが有効になります。


水平スクロール — アクティブなウィンドウで左右にスクロールします。



指を左右に動かすと、水平スクロールが有効になります。

フリック

フリックの方向によって、コンテンツの順送り/逆送りができます。



好きな方向に指を素早く動かすと、本のページをめくるように、アクティブなウィンドウでコンテンツのページをめくる動作を行います。また、画像や再生リストの曲などのコンテンツをナビゲートする場合、垂直方向に動きます。

回転

画面上のアクティブなコンテンツを回転させます。


ツイスト — 2本の指を使って、アクティブなコンテンツを 90° ずつ回転させます。



1本の指（親指）はそのままの位置で、もう1本の指を左右に弧を描きながら動かします。円を描くように2本の指を動かしてアクティブなコンテンツを回転させる方法もあります。

オプティカルドライブの使い方








△ 注意：ディスクを再生、または録音・録画している場合、コンピューターを動かさないでください。

印刷された面が表になるようにディスクを挿入してください。ディスクスロットの中央にディスクを置き、スロットに静かに押し入れてください。自動的にディスクがドライブに入り、コンテンツの読み込みを開始します。ドライブからディスクを取り出すには、▲キーボードの取り出しキーを押します（32ページの「マルチメディアコントロールキー」を参照）。

バッテリーの取り外しおよび取り付け



 **警告：**不適切なバッテリーを使用すると、火災または爆発を引き起こす可能性があります。このコンピュータには Dell で購入したバッテリー以外使用しないでください。他のコンピュータ用のバッテリーを使用しないでください。

 **警告：**バッテリーを取り外す前にコンピュータをシャットダウンし、外部ケーブルを引き抜いてください（AC アダプターを含む）。


バッテリーを取り外すには、次の手順を実行します。

1. コンピューターをシャットダウンし、裏返します。
2. バッテリーリリーススラッチをスライドします。
3. バッテリーをバッテリーベイからスライドして取り出します。


バッテリーを取り付けるには、次の手順を実行します：

バッテリーがカチッと所定の位置に収まるまで、バッテリーベイにスライドさせます。

ソフトウェア 機能

 **メモ**：本セクションに記載する機能に関する詳しい情報は、ハードドライブの『**Dell テクノロジガイド**』または **support.dell.com/manuals** を参照してください。

FastAccess 顔認識

お使いのコンピューターには FastAccess 顔認識機能が搭載されている場合があります。これは、個人の顔の特徴を使ってユーザーを識別し、Windows アカウントやウェブサイトのログインの場合に入力する ID やパスワードなどのログイン情報を自動的に提供する機能で、Dell コンピューターのセキュリティを守ります。詳細については、**スタート**  **→ すべてのプログラム → FastAccess** を参照してください。

制作と通信

コンピューターを使用してプレゼンテーション、パンフレット、挨拶状、チラシ、スプレッドシートなど様々な書類を作成できます。デジタルの写真や画像を編集および表示することもできます。コンピューターにインストールされているソフトウェアについては購入内容を確認してください。

インターネットに接続すれば、ウェブサイトへのアクセス、電子メールアカウントのセットアップ、ファイルのアップロード/ダウンロード、その他関連タスクなど様々な操作を実行できます。

エンターテインメントとマルチメディア

ビデオを視聴する、ゲームをプレイする、オリジナル CD の作成、音楽やラジオ局を聞くなど、様々なエンターテインメントにもコンピュータを使用できます。オプションドライブは CD や DVD、Blu-ray Disc（オプション）など様々なディスクメディア形式をサポートしています。

デジタルカメラや携帯電話などのポータブルデバイスから写真やビデオファイルをコピーすることもできます。オプションのソフトウェアアプリケーションで音楽やビデオのファイルを整理・作成し、ディスクに記録したり、MP3 プレーヤーや携帯エンターテインメントデバイスなどポータブル製品に保存したり、TV やプロジェクター、ホームシアター設備で直接再生・表示することもできます。

FFS（Free Fall Sensor）機能

FFS（Free Fall Sensor）機能は、ノートブックコンピュータのアクシデントによる落下状態を感知し、衝撃やダメージからコンピュータのハードドライブを守ります。落下状態であることを感知すると、ハードドライブを**安全エリア**に回避させ、読み書きヘッドの損傷やデータ損失を防ぎます。自然落下状態が感知されなければ、ハードドライブは通常の運転状態に戻ります。

Dell Dock

Dell Dock は、よく使うアプリケーション、ファイル、フォルダーに簡単にアクセスできるよう整理したアイコンのグループのことです。Dock は次の手順でカスタマイズできます：

- アイコンを追加、または削除する
- Dock の色や場所を変更する
- 関連性のあるアイコンをカテゴリにまとめる
- アイコンの動作を変更する



カテゴリを追加する

1. Dock を右クリックし、**追加**→ **カテゴリ**をクリックします。**カテゴリの追加/編集**ウィンドウが表示されます。
2. **タイトル**フィールドにカテゴリのタイトルを入力します。
3. **イメージを選択**：ボックスからカテゴリのアイコンを選択します。
4. **保存**をクリックします。

アイコンを追加する

Dock、またはカテゴリにアイコンをドラッグアンドドロップします。



カテゴリ、またはアイコンを削除する

1. Dock のカテゴリ、またはアイコンで右クリックし、**ショートカットを削除**、または**カテゴリを削除**をクリックします。
2. 画面に表示される指示に従って操作します。

Dock をカスタマイズする

1. Dock を右クリックして、**詳細設定...**をクリックします。
2. 好きなオプションを選択して、Dock をカスタマイズします。

Dell DataSafe Online Backup

-  **メモ**：Dell DataSafe Online が使用できない地域もあります。
-  **メモ**：高速アップロード/ダウンロードには、ブロードバンド接続の使用をおすすめします。

Dell DataSafe Online は、盗難、火災、自然災害などの壊滅的事故からデータや重要なファイルを守る自動バックアップ、および回復サービスです。パスワード保護されたアカウントでサービスにアクセスできます。

詳細については、**delldatasafe.com** にアクセスしてください。

バックアップをスケジュール設定するには、以下の手順を実行します：

1. タスクバーで、Dell DataSafe Online アイコンを  ダブルクリックします。
2. 画面に表示される指示に従ってください。


問題の解決

本セクションではコンピューターのトラブルシューティングに関する情報を記載します。以下のガイドラインでも問題が解決できない場合、55ページの「サポートツールの使い方」、または76ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

⚠ 警告：コンピューターのカバーは、必ず適切なトレーニングを受けたサービス担当員が取り外してください。
support.dell.com/manuals の『サービスマニュアル』を参照してください。

タッチスクリーンのトラブル

マルチタッチ機能の一部、あるいはすべてが動作しない —

- 一部のタッチスクリーン機能が無効に設定されている可能性があります。タッチスクリーン機能を有効に設定するには、スタート  → コントロールパネル → ハードウェアとサウンド → ペンとタッチをクリックします。
- マルチタッチ機能は、アプリケーションによってサポートされていない場合があります。

ビープコード

お使いのコンピューターの起動時に、エラー、または問題がある場合、ビープ音が連続して鳴ることがあります。この連続したビープ音はビープコードと呼ばれ、問題を特定します。ビープコードを書き留めておき、デルに問い合わせてください（76ページの『デルへのお問い合わせ』を参照）。

 **メモ：** パーツを交換する場合は、support.dell.com/manuals の『サービスマニュアル』を参照してください。

ビープコード

考えられる問題

ビープ音 1 回	システム基板が故障している可能性があります — BIOS ROM チェックサムエラー
-------------	--

ビープコード

考えられる問題

ビープ音 2 回	RAM が検出されませんでした メモ： メモリモジュールをインストール、または交換した場合、正しく設置されているか確認してください。
ビープ音 3 回	システム基板が故障している可能性があります — チップセットエラー
ビープ音 4 回	RAM の読み書きエラーです
ビープ音 5 回	リアルタイムクロックのエラーです
ビープ音 6 回	ビデオカード、またはチップのエラーです
ビープ音 7 回	プロセッサのエラーです
ビープ音 8 回	ディスプレイのエラーです

ネットワークの問題

ワイヤレス接続

ワイヤレスネットワーク接続が失われた場合 — ワイヤレスルーターがオフラインになっているか、ワイヤレスがコンピューターで無効に設定されています。

- お使いのコンピューターでワイヤレスが有効に設定されていることを確認してください（14ページの「ワイヤレス接続を有効、または無効にする」を参照）。
- ワイヤレスルーターを調べて、電源が入っており、データソース（ケーブルモデムまたはネットワークハブ）に接続されていることを確認します。
- ワイヤレスルーターへの接続を再構築します（17ページの「ワイヤレス接続をセットアップする」を参照）。
- 干渉により、ワイヤレス接続が遮断または中断している可能性があります。コンピューターをワイヤレスルーターの近くに移動します。

有線接続

有線ネットワーク接続が失われた場合 — ケーブルがしっかり装着されていない、または損傷しています。

ケーブルがしっかり差し込まれているか、損傷を受けていないか調べてください。

電源の問題

電源ライトが消灯している場合 — コンピューターの電源が切れているか、電力が供給されていません。

- 電源ボタンを押します。コンピューターの電源が切れている、またはハイバーネイトモードの場合は、正常な運転状態に戻ります。
- AC アダプターをコンピューターの電源コネクタとコンセントの両方にしっかりと装着しなおします。

- AC アダプターを電源タップに接続している場合、電源タップがコンセントに接続され、オンになっていることを確認します。
- また、電源保護装置、電源タップ、電源延長ケーブルなどを使用している場合は、一時的に取り外してコンピューターの電源が適切に入るか確認します。
- 電気スタンドなどの電化製品で試して、コンセントが正常に機能しているか確認します。
- ACアダプターの接続を確認します。ACアダプターにライトがついている場合は、オンになっているかどうか確認します。
- 問題が解決しない場合は、デルに問い合わせてください（76ページの「デルへのお問い合わせ」を参照）。

電源ライトが白色に点灯し、コンピューターが応答しない場合 — ディスプレイが接続されていないか電源が入っていません。

- 電源が切れるまで電源ボタンを押し、再度電源を入れます。
- 問題が解決しない場合は、デルに問い合わせてください（76ページの「デルへのお問い合わせ」を参照）。

電源が白色に点滅している場合 — コンピューターがスタンバイモードになっている、またはディスプレイが応答していません。

- キーボードのキーを押すか、接続したマウス、またはタッチパッドで指を動かすか、または電源ボタンを押して通常の動作状態に戻します。
- ディスプレイが応答しない場合、電源が切れるまで電源ボタンを押し、再度電源を入れます。
- 問題が解決しない場合は、デルに問い合わせてください（76ページの「デルへのお問い合わせ」を参照）。

コンピューターの受信を妨げる障害が発生した場合 — 不要な信号により他の信号が妨害、またはブロックされ、障害が発生しています。電氣的な妨害の原因には、次のものがあります。

- 電源、キーボード、およびマウス拡張ケーブル。
- 電源タップに接続されているデバイスが多すぎる。
- 同じコンセントに複数の電源タップが接続されている。

メモリの問題

メモリが不足しているというメッセージが表示された場合 —

- 作業中のすべてのファイルを保存してから閉じ、使用していない実行中のプログラムをすべて終了して、問題が解決するか調べます。

- メモリの最低要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。必要に応じて、増設メモリを取り付けます（support.dell.com/manuals の『サービスマニュアル』を参照）。
- コネクターにメモリモジュールを取り付け直します（手順については、support.dell.com/manuals の『サービスマニュアル』を参照）。
- 問題が解決しない場合は、デルに問い合わせてください（76ページの「デルへのお問い合わせ」を参照）。

その他の問題が発生する場合 —

- Dell Diagnostics（診断）プログラムを実行します（59ページの「Dell Diagnostics（診断）プログラム」を参照）。
- 問題が解決しない場合は、デルに問い合わせてください（76ページの「デルへのお問い合わせ」を参照）。

フリーズおよびソフトウェアの問題


コンピューターが起動しない場合 — 電源ケーブルがコンピューターとコンセントにしっかりと装着されていることを確認してください。

プログラムが応答しない —

次の手順でプログラムを終了します。

1. <Ctrl><Shift><Esc> を同時に押します。
2. アプリケーションをクリックします。
3. 応答しなくなったプログラムをクリックします。
4. タスクの終了をクリックします。

プログラムが繰り返しクラッシュする場合 — ソフトウェアのマニュアルを参照してください。必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

 **メモ：** 通常、ソフトウェアのインストール手順は、マニュアルまたは CD に記載されています。

コンピューターが応答しない、または画面が単色の青になる —

△ **注意：** オペレーティングシステムのシャットダウンが実行できない場合、データを損失する恐れがあります。


キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピューターが応答しない場合、コンピューターの電源が切れるまで電源ボタンを 8~10 秒以上押し続け、コンピューターを再起動します。

プログラムが旧バージョンの Microsoft® Windows® オペレーティングシステム用に設計されている場合 —


プログラム互換性ウィザードを実行します。プログラム互換性ウィザードは、旧バージョンの Microsoft Windows オペレーティングシステムに近い環境で動作するようプログラムを設定します。

プログラム互換性ウィザードを実行するには、次の手順を実行します。

Windows 7


1. スタート  → コントロール パネル → プログラム → 以前のバージョンの Windows 用に作成されたプログラムの実行をクリックします。
2. [ようこそ] 画面で、次へ をクリックします。
3. 画面に表示される指示に従って操作します。

Windows Vista

1. スタート  → コントロール パネル → プログラム → 古いプログラムをこのバージョンの Windows で使用 をクリックします。
2. [ようこそ] 画面で、次へ をクリックします。
3. 画面に表示される指示に従って操作します。

その他のソフトウェアに問題がある場合


- すぐにファイルのバックアップを作成します。
- アンチウイルスプログラムを使って、ハードドライブ、または CD を調べます。

- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了して、スタート  メニューからコンピューターをシャットダウンします
- トラブルシューティングについて、ソフトウェアのマニュアルを確認するか、ソフトウェアの製造元に問い合わせます。
 - プログラムがお使いのコンピューターにインストールされているオペレーティングシステムに対応しているか確認します。
 - コンピューターがソフトウェアの実行に必要な最小ハードウェア要件を満たしているか確認します。詳細については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
 - プログラムが正しくインストールおよび設定されているか確認します。
 - デバイスドライバーとプログラムの間にコンフリクトが発生していないか確認します。
 - 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

サポートツールの使い方

デルサポートセンター

デルサポートセンターは、お客様に必要なサービス、サポートおよびシステム特有の情報をを見つけるお手伝いをします。

アプリケーションを起動するには、タスクバーの  アイコンをクリックします。

デルサポートセンターお使いのコンピューターの機種番号、サービスタグ、エクスプレスサービスコード、サービスの問い合わせ先情報が表示されます。

デルサポートセンターホームページには、次の項目にアクセスするリンクが記載されています。



セルフヘルプ（トラブルシューティング、セキュリティ、システムパフォーマンス、ネットワーク / インターネット、バックアップ / リカバリ、および Windows オペレーティングシステム）



警告（テクニカルサポートによるお使いのコンピューターに関する警告）



Dell によるサポート（DellConnect™ によるテクニカルサポート、カスタマーサービス、トレーニングおよびチュートリアル、Solution Station™ によるハウツーヘルプ、および PC CheckUp によるオンラインスキャン）



お使いのシステムについて（システムマニュアル、保証情報、システム情報、アップグレードとアクセサリ）

デルサポートセンターおよび利用できるサポートツールの詳細に関しては、**support.jp.dell.com** のサービスタブをクリックしてください。

My Dell Downloads

 **メモ**：My Dell Downloads が使用できない地域もあります。

新しい Dell コンピュータに標準装備されているソフトウェアには、バックアップ CD、または DVD が含まれていない場合があります。このソフトウェアは My DELL Downloads で手に入ります。このウェブサイトから再インストール用ソフトウェアをダウンロードしたり、自分用のバックアップメディアを作成することができます。


My Dell Downloads に登録して使用するには：

1. downloadstore.dell.com/media にアクセスします。
2. 画面に表示される指示に従って、登録を行い、ソフトウェアをダウンロードします。

今後に備えて、ソフトウェアを再インストール、またはバックアップメディアを作成します。

システムメッセージ

コンピューターに問題、またはエラーが発生した場合、原因と問題解決に必要な操作を見つけるのに役立つシステムメッセージが表示されます。

 **メモ**：受け取ったメッセージが以下の例にない場合は、メッセージが表示されたときに実行していた OS またはプログラムのマニュアルを参照してください。または、support.dell.com/manuals の『**デルテクノロジーガイド**』を参照するか、デルに問い合わせてください（76ページの「デルへのお問い合わせ」を参照）。

警告! このシステムの前回の起動時に、チェックポイント [nnnn] で障害が発生しました。問題を解決するため、このチェックポイントをメモしてデルテクニカルサポートに問い合わせてください — 同じエラーによって、コンピューターは 3 回連続して起動ルーチンを終了できませんでした。デルに問い合わせてください（76ページの「デルへのお問い合わせ」を参照）。

CMOS チェックサムエラー — システム基板に障害が発生している、または RTC バッテリーが低下している可能性があります。バッテリーを取り替えてください（support.jp.dell.com）の『サービスマニュアル』、または76ページの「デルへのお問い合わせ」を参照）。

CPU ファンエラー — CPU ファンに障害が発生しています。CPU ファンを交換します（support.dell.com/manuals の『サービスマニュアル』を参照）。

ハードディスクドライブエラー — POST 中にハードディスクドライブに不具合が発生しました。デルに問い合わせてください（76ページの「デルへのお問い合わせ」を参照）。

ハードディスクドライブ読み込みエラー — HDD の起動テスト中にハードドライブに不具合が発生しました。デルに問い合わせてください（76ページの「デルへのお問い合わせ」を参照）。

キーボードのエラー — キーボードの故障、またはケーブルがしっかり装着されていません。

キーボードを交換する場合は、support.dell.com/manuals の『サービスマニュアル』を参照してください。

起動デバイスがありません — ハードドライブに起動可能なパーティションが存在しないか、ハードドライブケーブルがしっかり装着されていないか、起動可能デバイスが存在しません。

- ハードドライブが起動デバイスの場合、ケーブルがドライブに適切に取り付けられていて、起動デバイスとしてパーティション分割されていることを確認します。
- セットアップユーティリティを起動して、起動順序の情報が正しいかを確認します（support.dell.com/manuals の『Dell テクノロジガイド』を参照）。

タイマーチェック割り込みなし — システム基板上のチップが誤動作しているか、システム基板に不具合がある可能性があります。デルに問い合わせてください（76ページの「デルへのお問い合わせ」を参照）。


USB 過電流エラー — USB デバイスを取り外してください。USB デバイスを正常に動作させるには電力が不足しています。外部電源を使用して USB デバイスに接続するか、USB ケーブルが 2 本ある場合は、2 本とも接続してください。

注意：ハードドライブの自己監視システムで、パラメーターが通常の動作範囲を超えていることがレポートされています。デルでは定期的にデータのバックアップをとることをお勧めしています。範囲外のパラメーターは、潜在的なハードディスクドライブの問題を示す場合とそうでない場合があります — S.M.A.R.T エラー、ハードディスクドライブ障害の可能性があります。デルに問い合わせてください（76ページの「デルへのお問い合わせ」を参照）。

ハードウェアに関するトラブルシューティング


オペレーティングシステムのセットアップ中にデバイスが検出されないか、検出されても間違っていて設定されている場合は、**ハードウェアに関するトラブルシューティング**を使用し、非互換性を解決することができます。


ハードウェアに関するトラブルシューティングを開始するには、次の手順を実行します。

1. **スタート**  → **ヘルプとサポート** をクリックします。
2. 検索フィールドで、ハードウェアに関するトラブルシューティングと入力し、<Enter>を押して検索を開始します。
3. 検索結果のうち、問題に最も関連性のあるオプションを選択し、残りのトラブルシューティング手順に従います。

Dell Diagnostics（診断）プログラム

コンピューターに問題が発生した場合、テクニカルサポートに問い合わせる前に、53ページの「フリーズおよびソフトウェアの問題」のチェック事項を実行してから、Dell Diagnostics（診断）プログラムを実行してください。作業を始める前に、これらの手順を印刷しておくことをお勧めします。

 **メモ：**Dell Diagnostics（診断）プログラムは Dell コンピューター上でのみ機能します。


 **メモ：**『Drivers and Utilities』メディアはオプションなので、同梱されていないコンピューターもあります。

テストしたいデバイスがセットアッププログラムに表示され、アクティブであることを確認してください。POST (Power On Self Test) の間に <F2> を押し、セットアップ (BIOS) ユーティリティを起動します。

Dell Diagnostics（診断）プログラムを、ハードディスクドライブまたはお使いのコンピューターに付属する『Drivers and Utilities』メディアから起動します。


Dell Diagnostics（診断）プログラムをハードドライブから起動する場合


Dell Diagnostics（診断）プログラムは、ハードドライブの診断ユーティリティ用隠しパーティションに格納されています。

 **メモ：**コンピューターに画面が表示されない場合は、デルに問い合わせてください（76ページの「デルへのお問い合わせ」を参照）。

1. コンピューターが、正常に動作することが確認されているコンセントに接続されていることを確かめます。
2. コンピューターの電源を入れます（または再起動）。

3. DELL™ ロゴが表示されたら、すぐに <F12> キーを押します。起動メニューから **Diagnostics**（診断プログラム）を選択し、<Enter>を押します。この操作によって、PSA（Pre-boot Self Assessment）が呼び出される場合もあります。

 **メモ：**キーを押すタイミングが遅れて、OSのロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまでそのまま待機します。そしてコンピューターをシャットダウンして、再度試みます。

 **メモ：**診断ユーティリティパーティションが見つからないことを知らせるメッセージが表示された場合は、『**Drivers and Utilities**』ディスクから Dell Diagnostics（診断）プログラムを実行してください。

PSA が呼び出された場合、次の手順を実行します：

- PSA がテストを実行します。
- PSA が問題なく完了したら、次のようなメッセージが表示されます：

"No problems have been found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended)."

（「現在のところ、このシステムには問題は見つかりませんでした。残りのメモリテストも実行しますか？このテストには 30 分以上、時間がかかります。続行しますか？（推奨）」）


- c. メモリの問題が発生する場合は <y>、それ以外の場合は <n> を押します。次のメッセージが表示されます："Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue."（「Dell Diagnostic ユーティリティパーティションを起動しています。任意のキーを押して、続行してください。」）

- d. 任意のキーを押して **Choose An Option**（オプションの選択）ウィンドウに移動します。

PSA が呼び出されない場合、次の手順を実行します：

任意のキーを押して、ハードドライブ上の診断プログラムユーティリティパーティションから Dell Diagnostics（診断）プログラムを起動し、**Choose An Option**（オプションの選択）ウィンドウに移動します。


4. 実行するテストを選択します。
5. テスト中に問題を検出すると、エラーコードと問題の説明を示すメッセージが表示されます。エラーコードと問題の内容を書き留めておき、デルに問い合わせてください（76ページの『デルへのお問い合わせ』を参照）。

 **メモ：**お使いのコンピューターのサービスタグは、各テスト画面の上部にあります。デルに問い合わせる際、サービスタグがあれば、お使いのコンピューターを識別することができます。


6. テストが完了したら、テスト画面を閉じて **Choose An Option**（オプションの選択）ウィンドウに戻ります。



7. Dell Diagnostics（診断）プログラムを終了してコンピューターを再起動するには、**Exit**（終了）をクリックします。

Dell Diagnostics（診断）プログラムを『Drivers and Utilities』ディスクから起動する場合

 **メモ：**『Drivers and Utilities』メディアがコンピューターに同梱されていない場合もあります。

1. 『Drivers and Utilities』ディスクを挿入します。
2. コンピューターをシャットダウンして、再起動します。DELL のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。

 **メモ：**キーを押すタイミングが遅れて、OSのロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまでそのまま待機します。次に、コンピューターをシャットダウンして、再度実行します。

-  **メモ：**次の手順では、起動順序を 1 回だけ変更します。次回の起動時から、コンピューターはセットアッププログラムで指定されたデバイスに従って起動します。
- 起動デバイスの一覧が表示されたら、**CD/DVD/CD-RW** をハイライト表示して、<Enter> を押します。
 - 表示されるメニューから **Boot from CD-ROM** (CD から起動) オプションを選択して、<Enter> キーを押します。
 - 1を入力してメニューを開始し、<Enter>を押して続行します。
 - 番号付きの一覧から **Run the 32 Bit Dell Diagnostics** (32 ビット Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行) を選択します。複数のバージョンが表示されている場合、お使いのコンピューターに適切なバージョンを選びます。
 - 実行するテストを選択します。
 - テスト実行中に問題が検出された場合、エラーコードと問題の説明を示すメッセージが表示されます。エラーコードと問題の内容を書き留めておき、デルに問い合わせてください (76ページの『デルへのお問い合わせ』を参照)。
 -  **メモ：**お使いのコンピューターのサービスタグは、各テスト画面の上部にあります。デルに問い合わせる際、サービスタグがあれば、お使いのコンピューターを識別することができます。
 - テストが完了したら、テスト画面を閉じて **Choose An Option** (オプションの選択) ウィンドウに戻ります。
 - Dell Diagnostics (診断) プログラムを終了してコンピューターを再起動するには、**Exit** (終了) をクリックします。
 - 『**Drivers and Utilities**』ディスクを挿入します。

オペレーティングシステムの復元

以下のオプションのいずれかを使って、コンピューターのオペレーティングシステムを復元することができます：


△ **注意：**Dell Factory Image Restore または「オペレーティングシステム」ディスクを使用すると、コンピューターに保存されているすべてのデータファイルを永久に削除してしまいます。できる限り、これらのオプションを使用する前にデータファイルをバックアップするようにしてください。

オプション	使用する
システムの復元	最初の解決策として
Dell DataSafe Local Backup	システムの復元で問題が解決しない場合
システムリカバリディスク	オペレーティングシステムの故障により、システムの復元、または DataSafe Local Backup が使用できない場合 新しくインストールしたハードドライブを出荷時設定に戻す場合
Dell Factory Image Restore	購入した時の動作状態にコンピューターを戻す場合
オペレーティングシステムディスク	コンピューターのオペレーティングシステムのみを再インストールする場合



✎ **メモ：**『オペレーティングシステム』ディスクがコンピューターに同梱されていない場合もあります。

システムの復元

ハードウェア、ソフトウェア、またはその他のシステム設定を変更したために、コンピューターが正常に動作しなくなってしまった場合は、Windows オペレーティングシステムのシステムの復元オプションを使用して、コンピューターを以前の動作状態に復元することができます（データファイルへの影響はありません）。システムの復元オプションによってコンピューターに加えられた変更は、完全に元の状態に戻すことができます。

 **注意：データファイルの定期的なバックアップを行ってください。システムの復元は、データファイルの変更を監視したり、データファイルを復元したりしません。**

システムの復元の開始


1. **スタート**  をクリックします。
 2. 検索ボックスで、システムの復元と入力し、<Enter> キーを押します。
-  **メモ：ユーザーアカウント制御ウィンドウが表示される場合があります。コンピューターの管理者の場合は、続行をクリックし**


ます。管理者でない場合は、目的の操作を行うために管理者に連絡します。

3. **次へ**をクリックして、画面に表示される指示に従います。

システムの復元を実行しても問題が解決されない場合、最後に行ったシステムの復元を取り消すことができます。

以前のシステム復元を取り消す

 **メモ：最後に行ったシステムの復元を取り消す前に、開いているファイルをすべて保存して閉じ、実行中のプログラムをすべて終了してください。システムの復元が完了するまで、ファイルまたはプログラムを変更したり、開いたり、削除しないでください。**

1. **スタート**  をクリックします。
2. 検索ボックスで、システムの復元と入力し、<Enter> キーを押します。
3. **以前の復元を取り消す、次へ**をクリックして、画面に表示される指示に従って操作します。

Dell DataSafe Local Backup

△ 注意：Dell DataSafe Local Backup を使用すると、コンピューターを購入後にインストールしたプログラムやドライバーがすべて永久に削除されてしまいます。Dell DataSafe Local Backup を使用する前に、コンピューターに必要なアプリケーションのバックアップメディアを作成してください。Dell DataSafe Local Backup は、システムの復元でオペレーティングシステムの問題を解決できなかった場合にのみ使用してください。

△ 注意：Dell DataSafe Local Backup はコンピューター上のデータファイルを維持するよう作られています。Dell DataSafe Local Backup を使用する前にデータファイルをバックアップすることをおすすめします。

✎ メモ：地域によっては、Dell DataSafe Local Backup が利用できない場合があります。

✎ メモ：Dell DataSafe Local Backup がお使いのコンピューターでは使用できない場合、Dell Factory Image Restore で

(68ページの「FactoryImageRestore」を参照) オペレーティングシステムを復元してください。

Dell DataSafe Local Backup では、データファイルを消去せずに、お使いのハードドライブをコンピューターの工場出荷時の動作状態に復元することができます。

Dell DataSafe Local Backup では以下の操作が実行できます：

- コンピューターをバックアップし、初期の動作状態に復元
- システムリカバリディスクの作成

Dell DataSafe Local Backup Basic


データファイルを消去せずに出荷時設定に戻すには：

1. コンピューターの電源を切ります。
2. コンピューターに接続しているデバイス（USB ドライブやプリンターなど）をすべて取り外し、新たに追加した内部ハードウェアがあれば、取り外します。

✎ メモ：AC アダプターを取り外さないでください。


3. コンピューターの電源を入れます。


4. DELL™ のロゴが表示されたら、<F8> を数回押して **Advanced Boot Options** ウィンドウにアクセスします。

 **メモ：**キーを押すタイミングが遅れて、OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまでそのまま待機します。次に、コンピューターをシャットダウンして、再度実行します。

5. **コンピューターの修復**を選択します。


6. **システム回復オプション**メニューから **Dell DataSafe Restore と Emergency Backup** を選択し、画面に表示される指示に従って操作します。

 **メモ：**復元プロセスの時間は1時間、もしくはそれ以上で、復元するデータの量によって異なります。

 **メモ：**詳細については、Dell サポートウェブサイト (support.dell.com) のナレッジベースの記事 353560 を参照してください。

Dell DataSafe Local Backup


Professional にアップグレードする

 **メモ：**購入時に注文している場合は、コンピューターに **Dell DataSafe Local Backup Professional** がすでにインストールされている可能性があります。

Dell DataSafe Local Backup Professional は以下の追加機能を提供します：

- ファイルの種類ごとにコンピューターのバックアップと復元を実行
- ローカルのストレージデバイスにファイルをバックアップ
- スケジュール設定した自動バックアップを実行

Dell DataSafe Local Backup Professional にアップグレードするには：

1. タスクバーで、Dell DataSafe Local Backup アイコンを  ダブルクリックします。
2. **今すぐアップグレード！** をクリックします。
3. 画面に表示される指示に従ってアップグレードを完了します。

システムリカバリディスク

△ **注意：**システムリカバリディスクはコンピューター上のデータファイルを維持するように作られています。システムリカバリディスクを使用する前にデータファイルをバックアップすることをおすすめします。


システムリカバリディスクでは、データファイルを消去せずに、お使いのハードドライブをコンピューターの工場出荷時の動作状態に復元することができます。

次のような場合、システムリカバリディスクを使用してください：

- オペレーティングシステムの故障により、コンピューターにインストールされている回復オプションが使用できない。
- ハードドライブの故障により、データが回復できない。

システムリカバリディスクでコンピューターを出荷時設定に戻すには：

1. システム復元ディスク、または USB キーを挿入して、コンピューターを再起動します。
2. DELL™ ロゴが表示されたら、すぐに <F12> キーを押します。

 **メモ：**キーを押すタイミングが遅れて、OSのロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまでそのまま待機します。次に、コンピューターをシャットダウンして、再度実行します。

3. 一覧から適切な起動デバイスを選択し、<Enter> を押します。

画面の手順に従って復元プロセスを完了します。

Dell Factory Image Restore

△ **注意**：Dell Factory Image Restore を使用すると、ハードディスクドライブのすべてのデータは永久に削除され、コンピューターを受け取った後にインストールされたすべてのアプリケーションプログラムやドライバーも削除されます。できる限り、このオプションを使用する前にデータをバックアップするようにしてください。Dell Factory Image Restore は、システムの復元でオペレーティングシステムの問題を解決できなかった場合にのみ使用してください。


📎 **メモ**：Dell Factory Image Restore は、国またはコンピューターによってはご利用になれない場合があります。

📎 **メモ**：Dell Factory Image Restore がお使いのコンピューターでは使用できない場合、Dell DataSafe Local Backup で（65ページの「Dell DataSafe Local Backup」を参照）オペレーティングシステムを復元してください。

Dell Factory Image Restore は、お使いのオペレーティングシステムを復元するための最終手段としてのみ使用してください。このオプションにより、お使いのハードディスクドライブはコンピューターの工場出荷時の動作状態に戻ります。コンピューターを受け取った後に追加したプログラムまたはファイル（データファイルを含む）はすべて、ハードドライブから永久に削除されます。データファイルには、コンピューター上の文書、表計算、メールメッセージ、デジタル写真、ミュージックファイルなどが含まれます。可能であれば、Factory Image Restore を使用する前にすべてのデータをバックアップしてください。


Dell Factory Image Restore を起動する

1. コンピューターの電源を入れます。
2. DELL™ のロゴが表示されたら、<F8> を数回押して **Advanced Boot Options** ウィンドウにアクセスします。

 **メモ：**キーを押すタイミングが遅れて、OSのロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまでそのまま待機します。次に、コンピューターをシャットダウンして、再度実行します。

3. **コンピュータの修復**を選択します。**システム回復オプション**ウィンドウが表示されます。
4. キーボードレイアウトを選択して、**次へ**をクリックします。
5. 回復オプションにアクセスするために、ローカルユーザーとしてログオンします。コマンドプロンプトにアクセスするには、**ユーザー名**フィールドで `administrator` と入力し、**OK** をクリックします。

6. **Dell Factory Image Restore** をクリックします。**Dell Factory Image Restore** ウェルカム画面が表示されます。

 **メモ：**使用する構成によっては、**Dell Factory Tools**、**Dell Factory Image Restore** の順番で選択しなければならない場合もあります。

7. **次へ**をクリックします。**Confirm Data Deletion**（データ削除の確認）画面が表示されます。

 **メモ：**Factory Image Restore の作業を続けたくない場合は、**Cancel**（キャンセル）をクリックします。

8. ハードドライブの再フォーマット、およびシステムソフトウェアの工場出荷時の状態への復元の作業を続ける意思を確認するためのチェックボックスを選択し、**Next**（次へ）をクリックします。復元プロセスが開始され、約 5 分で完了します。オペレーティングシステムおよび工場出荷時にインストールされたアプリケーションが工場出荷時の状態に戻ると、メッセージが表示されます。

9. **Finish**（完了）をクリックして、システムを再起動します。


ヘルプを受ける

コンピューターに何らかの問題が発生した場合は、問題の診断と解決のために次の手順を完了します。

1. コンピューターで発生している問題に関する情報および手順については、**48ページ**の「問題の解決」を参照してください。
2. 詳しいトラブルシューティング情報については、ハードディスクにインストールされている『**Dell テクノロジガイド**』、または **support.dell.com/manuals** を参照してください。
3. **Dell Diagnostics** の実行手順については、**59ページ**の「**Dell**（診断）プログラム」を参照してください。
4. **75ページ**の「診断チェックリスト」を記入してください。
5. インストールとトラブルシューティングの手順については、デルのサポートウェブサイト（**support.jp.dell.com**）をご覧ください。オンラインのデルサポートの一


覧については、**72ページ**の「オンラインサービス」を参照してください。

6. これまでの手順で問題が解決されない場合、**75ページ**の「お問い合わせになる前に」を参照してください。

 **メモ：**デルサポートへお問い合わせになる場合は、コンピューターの電源を入れ、操作できる状態で電話をおかけください。サポート担当者がコンピューターでの操作をお願いすることがあります。

 **メモ：**デルのエクスプレスサービスコードシステムをご利用できない国もあります。

デルのオートテレフォンシステムの指示に従って、エクスプレスサービスコードを入力すると、電話は適切なサポート担当者に転送されます。エクスプレスサービスコードをお持ちでない場合は、**Dell Accessories** フォルダを開き、**エクスプレスサービスコード**アイコンをダブルクリックします。その後は、表示される指示に従ってください。

 **メモ：**以下のサービスの一部は、アメリカ以外ではご利用になれないこともあります。サービスに関する情報は、最寄りのデルへお問い合わせください。

テクニカルサポートとカスタマーサービス

Dell 製品に関するお問い合わせは、デルのテクニカルサポートをご利用ください。サポートスタッフはコンピューターによる診断に基づいて、正確な回答を迅速に提供します。

デルのテクニカルサポートへお問い合わせになる時は、75ページの「お問い合わせになる前に」を参照し、次に、お住まいの地域の連絡先を参照するか、**support.jp.dell.com** を参照してください。

DellConnect

DellConnect™ はシンプルで使いやすいオンラインアクセスツールで、デルのサービスおよびサポートがブロードバンド接続を通じてコンピューターにアクセスし、問題の診断と修復を行います。詳細については、**support.jp.dell.com** にアクセスし、**DellConnect** をクリックしてください。

オンラインサービス

Dell 製品およびサービスについては、次のウェブサイトをご覧ください。

- www.dell.com
- www.dell.com/ap (アジア太平洋地域のみ)
- www.dell.com/jp (日本のみ)
- www.euro.dell.com (欧州のみ)
- www.dell.com/la (ラテンアメリカおよびカリブ海諸国)
- www.dell.ca (カナダのみ)

デルサポートへのアクセスには、次の Web サイトおよび E メールアドレスをご利用ください。

デルサポートサイト

- support.dell.com
- support.jp.dell.com (日本のみ)
- support.euro.dell.com (欧州のみ)
- supportapj.dell.com (アジア太平洋地域のみ)

デルサポートの E メールアドレス

- mobile_support@us.dell.com
- support@us.dell.com
- la-techsupport@dell.com (ラテンアメリカおよびカリブ海諸国のみ)
- apsupport@dell.com (アジア / 太平洋諸国のみ)

デルのマーケティングおよびセールスの E メールアドレス

- apmarketing@dell.com (アジア / 太平洋諸国のみ)
- sales_canada@dell.com (カナダのみ)

Anonymous file transfer protocol (FTP)

- [ftp.dell.com](ftp://ftp.dell.com)

ログインユーザー名: `anonymous`。パスワードには E メールアドレスを入力してください。

24 時間納期案内電話サービス

注文したデル製品の状況を確認するには、**support.jp.dell.com** にアクセスするか、24 時間納期情報案内サービスにお問い合わせください。音声による案内で、注文について調べて報告するために必要な情報をお伺いします。

欠品、納品の誤り、請求書の誤りなどの注文に関して問題がある場合は、デルカスタマーケアにご連絡ください。お電話の際は、納品書または出荷伝票をご用意ください。


お住まいの地域で利用できる電話番号については、76ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

製品情報

デルのその他の製品に関する情報や、ご注文に関しては、デルウェブサイト **www.dell.com** をご覧ください。お住まいの地域で利用できる電話番号、または営業担当にお問い合わせの場合は、76ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

保証期間中の修理と返品

『「こまった」ときのDELLパソコンQ&A』をご覧ください：


 **メモ：**デルに商品を返品する前に、ハードドライブやその他のストレージデバイスに保存しているデータを必ずバックアップしてください。すべての機密情報、専有情報、個人情報を削除し、CD や ExpressCard などのリムーバブルメディアを取り外してください。デルは、これらの機密情報、専有情報、個人情報については一切責任を負いません。データの損失や損傷、リムーバブルメディアの損失や損傷に関する責任はお客様に帰するものとします。


1. デルにお電話いただき、担当者がお知らせする返品番号を箱の外側に明記してください。お住まいの地域で利用できる電話番号については、76ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。
2. 請求書のコピーおよび返品の原因を説明した書面を箱に入れます。

3. 実行したテストと Dell Diagnostics（診断）プログラム（75ページの「診断チェックリスト」を参照）から出力されたエラーメッセージを記入した Diagnostics（診断）チェックリスト（59ページの「Dell Diagnostics」を参照）のコピーを同梱してください。


4. 返品して返金を受ける場合には、返品される品目とともにすべてのアクセサリ（電源ケーブル、ソフトウェア、マニュアル等々）を添付してください。

5. 返品一式は出荷時のシステム梱包箱か同等の箱に梱包してください。

 **メモ：**送料はお客様のご負担となります。また、お客様には返品する製品を保証する責任があり、デルへの搬送中に紛失する恐れも想定されます。着払いの荷物は受領できませんので、予めご了承ください。

 **メモ：**上記要件のいずれかを欠く返品は受け付けられず、返送扱いとなります。

お問い合わせになる前に

 **メモ：**お電話の際には、エクスプレスサービスコードをご用意ください。エクスプレスサービスコードを利用すると、デルのオートテレフォンシステムによって、より迅速にサポートが受けられます。また、スタッフが（コンピューターの背面または底部にある）サービスタグナンバーをお訊ねする場合もございます。

必ず **Diagnostics**（診断）チェックリストに記入してください。デルサポートへお問い合わせになる場合は、コンピューターの電源を入れ、操作できる状態で電話をおかけください。キーボードからのコマンドの入力や、操作時に詳細情報を説明したり、コンピューター自体でのみ可能な他のトラブルシューティング手順を試してみるようお願いする場合があります。システムのマニュアルがあることを確認してください。

診断チェックリスト

- 名前：
- 日付：
- 住所：
- 電話番号：
- サービスタグナンバー(コンピューター背面または底面のバーコードの番号)：
- エクスプレスサービスコード：
- 返品番号（デルサポート担当者から通知された場合）：
- オペレーティングシステムとバージョン：
- 周辺機器：
- 拡張カード：
- ネットワークに接続されていますか？ はい/いいえ
- ネットワーク、バージョン、ネットワークアダプター：
- プログラムとバージョン：

ヘルプを受ける

オペレーティングシステムのマニュアルを参照して、コンピューターの起動ファイルの内容を確認してください。コンピューターにプリンターを接続している場合、各ファイルを印刷します。印刷できない場合、各ファイルの内容を記録してからデルにお問い合わせください。

- エラーメッセージ、ビープコード、または Diagnostics（診断）コード：
- 問題点の説明と実行したトラブルシューティング手順：

デルへのお問い合わせ

米国にお住まいの方は、
800-WWW-DELL（800-999-3355）までお電話ください。



メモ：インターネット接続の環境がない場合は、納品書、出荷伝票、請求書、または Dell 製品カタログに記載されている連絡先をご利用ください。

デルでは、複数のオンラインと、電話ベースのサポートおよびサービスオプションを用意しています。利用できる手段は国や製品により異なる場合があります。また地域によっては一部のサービスが受けられない場合もあります。

セールス、テクニカルサポート、カスタマーサービスへのお問い合わせは、次の手順を実行してください：

1. **support.jp.dell.com** をご覧ください。
2. ページの下にある国・地域を選択ドロップダウンメニューで、お住まいの国/地域を確認します。
3. 目的のサービスまたはサポートを選択します。
4. 自分に最も適したデルへの問い合わせ方法を選んでください。

情報およびリソース詳細

こんな時は：

こちらを参照してください：

オペレーティングシステムを再インストールしたい

67ページの「システム復元メディア」

コンピューターで診断プログラムを実行したい

59ページの「Dell Diagnosticss（診断）プログラム」

ノートブックのシステムソフトウェアを再インストールしたい

56ページの「My Dell Downloads」


Microsoft® Windows® オペレーティングシステムと機能に関する詳細を知りたい

support.jp.dell.com

新しい、あるいは追加のメモリ、または新しいハードドライブ付きでコンピューターをアップグレードしたい

support.dell.com/manuals の『サービスマニュアル』

磨耗、あるいは損傷したパーツを再インストール、または交換したい

 **メモ：**一部の国では、コンピューターの部品を開けたり、交換すると、保証が無効になる場合があります。コンピューター内部の作業を行う前に保証と返品について確認してください。

こんな時は：

使用しているコンピューターにとって安全で最適な方法を見つけたい

保証情報、使用条件（米国のみ）、安全に関する注意事項、認可機関情報、人間工学に関する情報、エンドユーザーライセンス契約書を確認したい

サービスタグ / エクスプレスサービスコードを見つけたい — support.jp.dell.com またはテクニカルサポートにお問い合わせの際、コンピューターを識別するサービスタグが必要です。

ドライバー、ダウンロード、「お読みください」ファイルを見つけたい

テクニカルサポートと製品ヘルプにアクセスしたい

新たに注文した商品の配送状況について調べたい
一般的な質問に対する解決策や回答を見つけたい
コンピューターの技術的変更に関する最新のアップデートや、技術者または専門知識をお持ちのユーザーを対象とした高度な技術資料を参照したい

こちらを参照してください：

お使いのコンピューターに同梱の安全上の注意と規制に関する書類、および Regulatory Compliance ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) 参照

コンピューターの背面



Dell Support Center

Dell Support Center を起動するには、タスクバーの  アイコンをクリックします

support.jp.dell.com

仕様

本セクションは、コンピュータのセットアップやアップグレード、ドライバーのアップグレードに必要な情報を記載しています。

 **メモ：**地域により内容が異なる場合があります。コンピュータの設定に関する詳細については、**スタート**  **ヘルプとサポート**をクリックし、コンピュータに関する情報を表示するためのオプションを選択してください。

コンピューターモデル

Studio 1555/1557/1558

コンピューター情報

システムチップ
セット Intel GM45/PM45 +
ICH9M (Studio 1555)
Mobile Intel 5 シリー
ズエクスプレスチップ
セット PM55 (Studio
1557)
Mobile Intel 5 シリー
ズエクスプレスチップ
セット HM55 (Studio
1558)

コンピューター情報

データバス幅	64 ビット
DRAM バス幅	デュアルチャネル (2) 64-ビットバス
フラッシュ EPROM	4 MB
グラフィックス バス	PCI-E X16
PCI バス	32 ビット

コンピューター

モデル

Studio 1555

Studio 1557

Studio 1558

プロセッサ

タイプ

Intel® Core™ 2 Duo
Intel Pentium®
Dual-Core
Intel Pentium® Dual-
Core
Intel Celeron

Intel Core i7

Intel Core i3
Intel Core i5
Intel Core i7

L1 キャッシュ

64 KB (各コアに
32 KB)128 KB (各コアに
32 KB)128 KB (各コアに
32 KB)

L2 キャッシュ

3 MB または 6 MB
(Intel Core2 Duo)
1 MB (Intel
Celeron、Intel
Pentium Dual-Core、
および Intel Celeron
Dual-Core)

1 MB

1 MB

L3 キャッシュ

最大 8 MB までの共
有メモリ最大 4 MB までの共
有メモリ

コンピューター モデル	Studio 1555	Studio 1557	Studio 1558
ビデオ			
LCD インタフェース	LVDS (Low Voltage Differential Signaling)	LVDS	LVDS
TV サポート 個別	HDMI 1.3B	HDMI 1.3B	HDMI 1.3B
ビデオの種類	システム基板に統合	システム基板に統合	システム基板に統合
ビデオコントローラー	ATI Mobility Radeon HD 4570	ATI Mobility Radeon HD 4570	ATI Mobility Radeon HD 4570 ATI Mobility Radeon HD 5470
ビデオメモリ	GDDR3 256 MB/ 512 MB	DDR3 512 MB/1 GB	DDR3 512 MB/1 GB

**コンピューター
モデル****Studio 1555****Studio 1557****Studio 1558**

UMA

ビデオの種類 システム基板に統合

ビデオコントローラー モバイル Intel GMA 4500MHD

ビデオメモリ 最大 358 MB までの共有メモリ

システム基板に統合

Intel GMA HD

最大 1.7 GB までの共有メモリ

ExpressCard

ExpressCard コントローラ	Intel ICH9M (Studio 1555) Mobile Intel 5 シリーズ エクスプレスチップ セット PM55 (Studio 1557) Mobile Intel 5 シリーズ エクスプレスチップ セット HM55 (Studio 1558)
サポートするカード	ExpressCard/34 (34 mm) 1.5 V and 3.3 V
コネクタのサイズ	26 ピン

メモリ

コネクタ	ユーザーがアクセス可能な SODIMM コネクタ x 2
メモリ容量	1 GB、2 GB、4 GB
メモリのタイプ	800 MHz SODIMM DDR2 (Studio 1555) 1067/1333 MHz SODIMM DDR3 (Studio 1557/Studio 1558)
最小メモリ	1 GB (シングルチャネル)
最大搭載メモリ	8 GB (デュアルチャネル - 4 GB x 2)



メモ：メモリのアップグレードに関する手順は、support.dell.com/manualsで『サービスマニュアル』を参照してください。

コネクタ

オーディオ	マイク入力コネクタ × 1、ステレオヘッド フォン/スピーカーコネ クター × 2
IEEE 1394a	4 ピンミニ無動力コネ クター
ミニカード	III A タイプフル サイズミニカードスロ ット × 1、 ハーフサイズミニカー ドスロット × 2
HDMI	19 ピン
ネットワークア ダプター	RJ45 コネクター × 1
eSATA	7 ピン/4 ピン eSATA/ USB コンボコネクタ ー × 1
USB	4 ピン USB 2.0 対応コネクター × 2
ビデオ	15 ピンコネクター × 1

通信

モデムタイプ (オプション)	外付け V.92 56K USB モデム
モデムコントロ ーラー	ハードウェアモデム
モデムインター フェース	USB
ネットワークア ダプター	システム基板上の 10/100/1000 Ethernet LAN
ワイヤレス	WLAN、WiMax a/b/g/n、および Bluetooth® ワイヤレ ステクノロジを備えた WWAN ExpressCard

オーディオ

オーディオタイプ	IDT 92HD73C ハイデフィニッションオーディオコデック
オーディオコントローラー	5.1 チャンネルハイデフィニッションオーディオ
ステレオ変換	24 ビット（デジタル変換、アナログ変換）
内部インターフェース	Intel ハイデフィニッションオーディオ
スピーカー	4.5 オームスピーカー、および 4 オームサブウーハー × 2
内蔵スピーカーアンプ	4.5 オームのチャンネルに対し 2 ワット、チャンネルサブウーハーに対し 3 ワット
ボリュームコントロール	ソフトウェアプログラムメニュー、およびメディアコントロール

カメラ（オプション）

ピクセル	2.0 メガピクセル
ビデオ解像度	320 x 240 ~ 1600 x 1200 (640 x 480 at 30 fps)
斜め可視角度	66°

キーボード（バックライト）

キー数	86（アメリカ、カナダ）、102（ヨーロッパ）、105（日本）、104（ブラジル）
レイアウト	QWERTY/AZERTY/漢字

ディスプレイ

タイプ	15.6" HD+ WLED TrueLife 15.6" HD+ LED バック ライト、TrueLife 15.6" Ultrasharp FHD LED バックライ ト、TrueLife
寸法：	
高さ	193.5 mm
幅	344.2 mm
対角線	396.2 mm
最大解像度	HD: 1366 x 768 HD+: 1600 x 900 FHD: 1920 x 1080
リフレッシュ レート	60 Hz
動作角度	0°（閉じた状態）～ 140°

ディスプレイ

可視角度：	
水平方向	HD: 40/40 HD+/FHD: 60/60
垂直方向	HD: 15/30 HD+/FHD: 50/50
ピクセルピッ チ	HD: 0.252 x 0.252 mm HD+: 0.215 x 0.215 mm FHD: 0.18 x 0.18 mm
コントロール	輝度はキーボードショ ートカットキーによっ て調整可能です（詳細 は、『 Dell テクノロジガ イド 』を参照）。

タッチパッド

X/Y 位置解像度 240 cpi

度（グラフィックステープルモード）

寸法

幅 73.09 mm センサー感知領域

高さ 40.09 mm 長方形

バッテリー

タイプ 4 セル「スマート」リチウムイオン (Studio 1555)

6 セル/9セル「スマート」リチウムイオン (Studio 1555/1557/1558)

奥行き 48.3 mm (4/6/9 セル)

高さ 20.4 mm (4/ 6 セル)

37.8 mm (9 セル)

幅 206.6 mm (4/ 6 セル)

284.9 mm (9 セル)

バッテリー

重量	0.24 kg (4 セル)
	0.34 kg (6 セル)
	0.50 kg (9 セル)
電圧	11.1 VDC (6/9 セル)
	14.8 VDC (4 セル)
充電時間 (概算)	4 時間 (コンピューターの電源がオフになっている場合)
動作時間	動作状況によって異なり、電力を著しく消費するような状況ではかなり短くなる可能性があります。 詳細については、『 Dell テクノロジガイド 』を参照してください。

バッテリー

寿命 (概算)	300 回 (充電/放電)
温度範囲:	
動作時	0° ~ 35°C
保管時	-40° ~ 65°C
コイン型バッテリー	CR-2032

AC アダプター

入力電圧	100 ～ 240 VAC
入力電流	1.5 A/1.6 A/1.7 A
入力周波数	50 ～ 60 Hz
出力電力	65 W または 90 W
出力電流 (65 W)	4.34 A (4 秒パルスで 最大) 3.34 A (連続稼働の 場合)
出力電流 (90 W)	5.62 A (4 秒パルスで 最大) 4.62 A (連続稼働の 場合)
定格出力電圧	19.5 +/- 1 VDC

AC アダプター

寸法：	
65 W (E シリーズ)	
高さ	16 mm 15 mm (Auto-Air アダプター)
幅	66 mm
奥行き	127 mm
重量 (ケーブル 含む)	0.29 kg 0.26 kg (AC コード、DC 拡張コード付属な し、Auto-Air アダプ ター)

AC アダプター

90 W (E シリーズ)

高さ	16 mm
幅	70 mm
奥行き	147 mm
重量（ケーブル含む）	0.34 kg

温度範囲：

動作時	0° ～ 35°C 0°～40°C（Auto-Air アダプター）
保管時	-40° ～ 65°C -40°～70°C（Auto- Air アダプター）

外形寸法

高さ	25.3 mm ～ 38.9 mm
幅	371.6 mm
奥行き	253.0 mm
重量（6 セルバッテリーとオプションのドライブレギュレータ装着の場合）：	2.52 kg 以下に構成可能

コンピューター環境

温度範囲：

動作時 0° ～ 35°C

保管時 -40° ～ 65°C

相対湿度（最大）：

動作時 10%～90%（結露しないこと）

保管時 5%～95%（結露しないこと）

最大振動（ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラムを使用時）：

動作時 0.66 GRMS

非動作時 1.30 GRMS

コンピューター環境

最大振動（動作時 — Dell Diagnostics（診断）プログラムをハードドライブで起動し、2ms 半正弦波パルスで計測/ 非動作時 — ヘッドを収納したハードドライブ、2ms 半正弦波パルスで計測）

動作時 110 G

非動作時 160 G

高度（最大）：

動作時 -15.2～3048 m

保管時 -15.2～10,668 m

空気中浮遊汚染物質レベル G2、または
ISA-S71.04-1985 が定める規定値以内

付録

Macrovision 製品に関する注意事項

この製品には、Macrovision Corporation および他の権利所有者が所有する一定の米国特許権および知的所有権によって保護されている著作権保護技術が組み込まれています。本製品の著作権保護テクノロジーは Macrovision Corporation に使用権限があり、同社の許可がない限り、家庭内および限定的な表示にのみ使用することを目的としています。リバースエンジニアリングや分解は禁止されています。

NOM、または Official Mexican Standard（メキシコ公式規格）に関する情報（メキシコのみ適用）

以下の情報は、Official Mexican Standard (NOM) の要請に応じて本書に記載されるデバイスについて、提供されるものです。

輸入元：

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

規制モデル番号	電圧	周波数	電力消費量	出力電圧	出力強度
PP39L	100 ～	50 ～	1.5 A/1.6 A/	19.5 VDC	3.34 A/
	240 VAC	60 Hz	1.7 A		4.62 A

詳細については、お使いのコンピューターに付属している安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。

その他、安全にお使いいただくためのベストプラクティスに関しては、法令へのコンプライアンスに関するホームページ（www.dell.com/regulatory_compliance）を参照してください。

索引

A

AC アダプター
サイズと重量 91

C

CD、再生と作成 45

D

DellConnect 71
Dell Diagnostics（診断）プログラム 59
Dell Factory Image Restore 68
Dell Touch Zone 36
Dell に問い合わせる 75
Diagnostics（診断）チェックリスト 75
DVD、再生と作成 45

F

FTP ログイン、anonymous 72

I

ISP
インターネットサービスプロバイダー 16

W

Windows
プログラム互換性ウィザード 53

い

インターネット接続 16

お

オンラインでデルに問い合わせる 76

か

カスタマーサービス 71

換気、確かめる 5

く

空気の流れ、許可する 5

こ

コンピューター、セットアップ 5

コンピューターの能力 44

さ

サポートサイト

ウェブサイト 72

サポートの電子メールアドレス 72

し

システムメッセージ 56

仕様 80

出荷時設定に戻す 68

動作

タッチスクリーン 37

タッチパッド 30

詳細を確認する 78

せ

セットアップ、作業を開始する前に 5

製品

情報と購入 73

製品を発送する

返品、または修理 74

そ

ソフトウェアの問題 53

ソフトウェアの特徴 44

損傷、避ける 5

た

タッチスクリーン 36

動作 37

ち

チップセット 80

て

ディスク

使い方 40

デルサポートセンター 55

電子メールアドレス

テクニカルサポート 72

電源タップ、使い方 6

電源の問題、解決する 50

と

ドライバーとダウンロード 79

ね

ネットワーク接続

修正する 50

は

ハードウェアに関するトラブルシューティング 58

ハードウェアの問題

診断する 58

ふ

フリック 39

へ

ヘルプ

アドバイスやサポートを受ける 70

返品保証 74

索引

め

メモリのサポート **84**

メモリの問題

解決する **52**

も

問題を解決する **48**

問題、解決する **48**

り

リソース、さらに見つける **78**

ゆ

有線ネットワーク

ネットワークケーブル、接続 **7**

わ

ワイヤレスネットワーク接続 **50**

Printed in the China.
Printed on Recycled Paper.

www.dell.com | support.dell.com



041VFA00